

ELECTRIC PIANOS

CP80D/80M/70D/70M/60M

SERVICE MANUAL



CP60M

■ CONTENTS (目次)

SPECIFICATIONS (仕様)	1
ASSEMBLY PROCEDURES (組立手順)	4
DISASSEMBLY PROCEDURES (分解手順)	9
REGULATION SPECIFICATIONS (調整)	11
ELECTRICAL ADJUSTMENTS (電気調整手順)	11
TUNING (調律)	12
ACTION MECHANISM (打弦機構)	13
MA CIRCUIT BOARDS	15
LP CIRCUIT BOARDS	17
MIDI CIRCUIT BOARD	18
MIDI OUT/SWITCH CIRCUIT BOARD	18
MIDI IMPLEMENTATION CHARTS	19/20
OVERALL CIRCUIT DIAGRAMS	21-26
PARTS LIST	

006683

■SPECIFICATIONS(仕様)

● CP80D, CP70D

Keyboard

CP70D: 73 keys (6 octaves E₁ ~ e₄)

CP80D: 88 keys (7 1/4 octaves A₁ ~ c₅)

Sound generating method

Cord striking method

Action

GP action

Hammer

Rubber (urethane) + artificial leather

Pickup

Piezoelectric unit

Independent pickup system

Controls

EQUALIZER	Center frequency: 100, 200, 400, 800, 1.6K, 3.2K, 6.4K
	Equalizer control range: ± 12dB +0.5Hz ~ 10 +3Hz
TREMOLO	SPEED: 0.8 ~ 0.2Hz continuously variable
	DEPTH: more than 40% max, less than 15% min.

VOLUME

Control switches

POWER, EQUALIZER (ON/OFF)

EFFECT A, B, TREMOLO (ON/OFF) (All with LED)

Others

SEND A, SEND B OUT (-20dB, 600Ω)

RETURN A, RETURN B IN (-20dB, 100KΩ)

JACK OUT 2ch (-20dB, 600Ω Unbalanced)

LINE OUT 2ch (-20dB, 600Ω Balanced)

Rated power

US, CANADIAN models

AC120V 60Hz

AUSTRALIAN, S. AFRICAN models

AC220V 50Hz

EUROPEAN model

AC220V 50Hz

GENERAL model

AC220 ~ 240V 50Hz

60Hz

JAPANESE model

AC100V 50/60Hz 1.2W

Outer covering

Suitcase style (separatable to upper and lower parts,
leather lines)

Outer dimensions

○ Complete		
	CP-70D	CP-80D
A	1296mm	1460mm
B	1047mm	1130mm
C	941mm	941mm
Weight	112kg	132kg

○ Harp Section		
	CP-70D	CP-80D
A	1296mm	1460mm
B	903mm	986mm
C	173mm	173mm
Weight	69kg	86kg

○ Keyboard Section		
	CP-70D	CP-80D
A	1296mm	1460mm
B	636mm	636mm
C	243mm	243mm
Weight	61kg	67kg

● CP80M, CP70M

Keyboard

CP70M: 73keys (6 octaves E₁ ~ e₄)
 CP80M: 88keys (7 1/4 octaves A₁ ~ c₅)

Sound generating method

Cord striking method

Action

GP action

Hammer

Rubber (urethane) + artificial leather

Pickup

Piezoelectric unit

Independent pickup system

Controls

EQUALIZER	Center frequency: 100, 200, 400, 800, 1.6K, 3.2K, 6.4K
	Equalizer control range: ± 12dB
TREMOLO	SPEED: 0.8 +0.5Hz ~ 10 +3Hz -0.2Hz -1Hz
	continuously variable

DEPTH: more than 40% max, less than 15% min.

VOLUME

Control switches

POWER, EQUALIZER (ON/OFF)
 EFFECT A, B, TREMOLO (ON/OFF) (All with LED)

MIDI control

MIDI ON/OFF (with LED)
 MIDI SPLIT (with LED)

Others

SEND A, SEND B, OUT (-20dB, 600Ω)
 RETURN A, RETURN B, IN (-20dB, 100KΩ)
 JACK OUT 2ch (-20dB, 600Ω Unbalanced)
 LINE OUT 2ch (-20dB, 600Ω Balanced)

MIDI effect, switch

POWER SW.
 MIDI FOOT SW. ON/OFF jack
 MIDI OUT 5 pin DIN connector




Rated power

US, CANADIAN models
AC120V 60Hz
AUSTRALIAN, S. AFRICAN models
AC220V 50Hz
EUROPEAN model
AC220V 50Hz
GENERAL model
AC220 ~ 240V 50Hz 60Hz
JAPANESE model
AC100V 50/60Hz

Outer covering

Suitcase style (separatable to upper and lower parts,
 leather lines)

Outer dimensions

																	
○ Complete																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CP 70M</th> <th>CP 80M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1296mm</td> <td>1460mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1047mm</td> <td>1130mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>941mm</td> <td>941mm</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>112kg</td> <td>132kg</td> </tr> </tbody> </table>				CP 70M	CP 80M	A	1296mm	1460mm	B	1047mm	1130mm	C	941mm	941mm	Weight	112kg	132kg
	CP 70M	CP 80M															
A	1296mm	1460mm															
B	1047mm	1130mm															
C	941mm	941mm															
Weight	112kg	132kg															
																	
○ Harp Section																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CP 70M</th> <th>CP 80M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1296mm</td> <td>1460mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>903mm</td> <td>986mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>173mm</td> <td>173mm</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>69kg</td> <td>86kg</td> </tr> </tbody> </table>			CP 70M	CP 80M	A	1296mm	1460mm	B	903mm	986mm	C	173mm	173mm	Weight	69kg	86kg	
	CP 70M	CP 80M															
A	1296mm	1460mm															
B	903mm	986mm															
C	173mm	173mm															
Weight	69kg	86kg															
																	
○ Keyboard Section																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>CP 70M</th> <th>CP 80M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>1296mm</td> <td>1460mm</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>636mm</td> <td>636mm</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>243mm</td> <td>243mm</td> </tr> <tr> <td>Weight</td> <td>61kg</td> <td>67kg</td> </tr> </tbody> </table>			CP 70M	CP 80M	A	1296mm	1460mm	B	636mm	636mm	C	243mm	243mm	Weight	61kg	67kg	
	CP 70M	CP 80M															
A	1296mm	1460mm															
B	636mm	636mm															
C	243mm	243mm															
Weight	61kg	67kg															

● CP60M

Keyboard

76 keys (61/4 octaves E₁ ~ g₄)

Sound generating method

Cord striking method

Action

UP action

Hammer

Rubber (urethane) + artificial leather

Pickup

Piezoelectric circuit board

consecutively pickup system

Controls

EQUALIZER { Center frequency: 100, 200, 400, 800,
1.6K, 3.2K, 6.4K
Equalizer control range: ± 12dB

TREMOLO { SPEED: 0.8 +0.5Hz ~ 10 +3Hz
-0.2Hz -1Hz
continuously variable
DEPTH: more than 40% max, less than
15% min.

VOLUME

Control switches

POWER, EQUALIZER (ON/OFF)

EFFECT A, B, TREMOLO (ON/OFF)

MIDI ON/OFF, MIDI SPLIT (All with LED)

Others

SEND A, SEND B, OUT (-20dB, 600Ω)
RETURN A, RETURN B, IN (-20dB, 100KΩ)
JACK OUT 2ch (-20dB, 600Ω Unbalanced)
MIDI FOOT SW. ON/OFF jack
MIDI OUT 5 pin DIN connector

Rated power

US, CANADIAN models

AC120V 60Hz

AUSTRALIAN, S. AFRICAN models

AC220V 50Hz

EUROPEAN model

AC220V 50Hz

GENERAL model

AC220 ~ 240V 50Hz
60Hz


JAPANESE model

AC100V 50/60Hz

Outer covering

ABS plasticization, leather lines

Outer dimensions



When dB represents a specific voltage, 0dB is referenced to 0.775V RMS.
Specifications are subject to change without notice.

■ASSEMBLY PROCEDURES (組立手順)



● CP80D, CP80M, CP70D, CP70M

1. Removing the bottom unit from the case

Release hooks (A) both at the left and right. Then set the case upright and detach the unit from the hooks. (Take out the Phone jack cords (2) from the back of the hammer.)

下本体・ケースの脱着

左右両サイドのⒶフックをはずした後、ケースを完全に起こし、引っかけ蝶番よりはずします。 (ホーンジャックコード×2をハンマー奥より取りだします。)




2. Removing the part contained in the bottom case.

- | | |
|--|---------------|
| (a) Pedal | (b) Pedal rod |
| (c) Foot stay (2 with screws, 2 without) | |
| (d) Feet (4) | |
| (e) AC Adaptor | |

下ケース収納部品の取り出し

- | | |
|-------------------------|--------------|
| (a)ペダル | (b)ペダル突き上げ棒 |
| (c)脚ステー（ネジ付き×2, ネジ無し×2） | |
| (d)脚×4 | (e)専用ACアダプター |




3. Attaching the feet

Set the bottom unit upright on the keyboard. Insert the feet in the lock (B) direction, and after sliding them into the grooves, rotate them in the lock (C) direction and secure.

脚の取り付け

鍵盤側を上に下本体を起こします。

(B) Lock の方向に脚を差しこみ、溝にスライドさせた後、(C) Lock の方向に脚を廻ししっかり固定します。




4. Mounting the foot stays

Place the two stays with screws over the two stays without screws, and secure them temporarily. Then attach the hooks and tighten rings (D). Finally, tighten the stay screws.

脚ステーの取り付け

ネジ無しステーに、ネジの付いたステーを重ね、仮り締めを行った後、フックを掛け(D)リングを締めつけます。最後に、ステーのネジを締めつけます。





5. Removing the top unit from the case

Stand the top unit up with the YAMAHA identification plate face down, and remove hooks (E). Then set the case upright and detach the unit from the hooks.

上本体ケースの脱着

YAMAHA プレートを下にして、上本体を立て(E)ネジをゆるめます。ケースを起こし、引っかけ蝶番よりはずします。




6. Mounting the top unit

Lift the top unit up vertically, slide it into the hooks and mount.

上本体の取り付け

上本体を直立に持ち上げ、引っかけ蝶番にはめ込み取りつけます。





7. Securing the top unit

Lower the top unit down onto the keyboard, and secure it to the bottom unit with hooks at either side.

上本体の装着

上本体を両手で支えながら、鍵盤側に倒し、左右両サイドのフックで、上・下本体をしっかりと固定します。



8. Installing & Adjusting the pedal


As shown, insert the rod into the pedal and turn it 90° in either direction to secure it. Then align the rod with the lower unit pedal hole and secure it with ring (F). Lastly, connect the wires to the legs.

*Adjustment: Depress the pedal a little at a time while turning the adjust ring until there is no more play.

ペダルの取り付け、調整

ペダルに、ペダル突き上げ棒を差し込み、固定します。突き上げ棒を、下本体のペダル穴にあわせて(F)リングで固定します。最後に、ワイヤーを脚に引っかけてください。

調整：ペダルをこぎざみに踏み、あそびがなくなるよう調整リングを動かしてください。




● CP60M

1. Removing the cover

Remove the cover by loosening the screws. Set aside the removed cover, or you may fasten it to the rear panel (over the "YAMAHA" plate). If you do, be careful that it does not rattle or vibrate.

カバーの取りはずし方

カバー左右のネジをゆるめ、取りはずします。取りはずしたカバーは、安全な場所に置いてください。また、本体後部に取り付けることもできます。




2. Opening the front panel

Raise the two front handles (left and right), and lower the front panel toward you.

前板のはずし方

前板のハンドル2本を起こし、前板を手前に倒します。前板は、床に着きません。前板を床に着くように、強く下に押すと、前板やヒンジを破損する事がありますので、注意してください。



3. Fastening the keyboard

Slowly pull the keyboard to the upright position. On the underside of the keyboard, there are two keyboard arm stays (left and right) fastened in place. Unfasten these, and while lifting up the keyboard, slip the ends into the frame as shown in the diagram. Twist the arm stays (clockwise) until they have lengthened and locked the keyboard firmly in place. The casters, AC adaptor and connection cables are stored in the bottom of the case, so remove them.

*When packing up, remove the arm stays and fasten them in their holders. Then, slowly press the keyboard down into the case. If the opening stay piston becomes dirty, its function will be impaled, so please do not touch it with your hands.

★Precautions on Keyboard Assembly

- If the keyboard is set too low, the force applied to the key is not transmitted to the action properly, resulting in no sound production or double-step operation of the action. As this occurs when the stay is not tightened enough, tighten it until resistance is felt.

- If the keyboard is set too high, the keyboard may feel heavy or sound may not be produced. As this occurs when the stay is over-tightened, loosen the stay once and retighten it till resistance is felt.

鍵盤の固定

鍵盤の下に手を当て、ゆっくり持ちあげます。鍵盤の裏側左右に鍵盤固定用アームスティが取り付けてありますので、ホルダーからはずして、図のように、フレームの受け部に当て、鍵盤を持ち上げながら、アームが伸びる方向にアームを回し、確実に締めつけ、鍵盤がぐらつかないようにしてください。また、本体内部に、キャスター・ユニット、ACアダプター及び接続用ケーブルが入っていますので、取り出してください。

★収納する場合、鍵盤固定用アームスティを取りはずし、ホルダーに固定します。鍵盤を押さえるようにして、本体内に静かに収納します。オープンスティのピストン部は、傷や汚れなどがつきますと機能が劣化しますので、手を触れないでください。


★鍵盤組立時の注意

○ 鍵盤のセット位置が低すぎる場合

- 鍵盤の打力がアクションに伝わらず、2度打ちや音抜けが発生します。スティの締めつけ不足です。通常の状態で、スティを回し、抵抗を感じるところまで締めてください。

○ 鍵盤のセット位置が高すぎる場合

- 鍵盤が重く感じたり、音が出ない場合があります。スティの締めすぎです。スティを一度ゆるめて、再度スティを回し、抵抗を感じるところまで締めてください。




4. Attaching the casters

After raising the front panel, one person lifts the piano by the handles while another attaches the casters. Make sure that the caster with the stop is in front. When attaching the casters, you may find it easier if you use a temporary wood block inside the place of attachment. Since the caster unit has a stop for preventing unwanted movement, keep it in stopped position except when moving the instrument.

キャスター ユニットの取り付け

前板を起こしてから、1人がハンドルを持って持ち上げ、もう1人がキャスター ユニットをストップ付きキャスターが前面にくるように取り付けます。取り付ける際、キャスター ユニット取付位置の内側に当て木をしますと、取付作業が楽におこなえます。また、キャスター ユニットには、固定用ストッパーが付いていますので、移動時以外は、必ず、ストッパーを掛けしてください。




5. Fastening the front panel and the handles

Raise and fasten the front panel, and fold down the handles.

前板、ハンドルの収納

前板を起こして本体に取り付け、ハンドルを倒します。




6. Pull the damper pedal out and it will lock in place. To retract the pedal for transportation, push down on the lever inside. If the pedal does not fully retract, push it in.

*When moving the instrument, always carry it by the handles. Also, make sure that the power switch is off and all cables are unplugged.

ペダルの取り出し、収納

ダンパー ペダルは、指で軽く引っ張ると、本体内部より出てきます。移動などで、収納する時は、内側の金具を下に押すと、本体内部に収納されます。ダンパー ペダルが奥まで戻らない場合は、押し込んでください。

★本体を移動する場合、必ず、ハンドルを持って移動してください。また、電源スイッチをOFFにし、電源及び接続ケーブルが取りはずしてあることを確認してから、移動してください。



■DISASSEMBLY PROCEDURES (分解手順)


● CP80D,CP80M,CP70D,CP70M

1. Opening the top lid

Unscrew screws (1) to (5) and lift the top lid up.

上蓋の開き方

①～⑤のスクリューをはずし、上蓋を上に持ち上げます。




2. Opening the top unit

Release hooks (1) and (2) at the left and right, and lift the top unit up slowly.

上本体の開き方

①、②の左右フックをはずし、ゆっくり上に持ち上げます。




3. Removing the action

Loosen screws (1) to (4), draw the front panel up, and detach the action.

アクションのはずし方


①～④のスクリューを緩め、前板を上に引き取りはずします。



4. Next, remove the screws in order from (1) to (8). When attaching, tighten the screws in order from (8) to (1). (The removal of the action may affect the touch of the keyboard. Avoid this at all cost.)

次に①～⑧のスクリューを順に従ってはずします。取り付けの際は⑧～①の順でスクリューを締めます。

(アクションの取りはずしは、鍵盤のタッチに影響を与えることがありますので極力避けてください。)



● CP60M

1. Top board and upper front panel removal

- ① Remove 4 screws of the top board and then remove it by pulling it up.

Note: Don't remove the top board slantwise as the upper front panel and back board are fitted in the groove of the top board.

- ② Remove 5 screws of the upper front panel (inside) and then remove it by pulling it gradually.

屋根及び上前板の外し方

- ① 屋根のネジ4本を外し、真上へ持ち上げはずします。

注) 上前板及び裏板が、屋根の溝にはさまっていますので、屋根を斜めに外さないでください。

- ② 上前板は、内側のネジ5本を外し、手前にゆっくり引いてはずします。

2. Lower front panel removal

Open the lower front panel and remove the right and left ropes by loosening the screws on the side board.

Remove the lower front panel by removing the screws of the hinges on the bottom board and then remove the lower front panel.

下前板の外し方

下前板を開け、左右のロープを、親板側のネジをゆるめてはずします。

下前板は、本体底板側の蝶番のネジを外し、下前板をはずします。

3. Panel unit removal

- ① Assemble the unit in the state ready for performance.

- ② Remove the top board and upper front panel.
(Refer to 1. Top board and upper front panel removal.)

- ③ Remove the screws fixing the front rail and the ones fixing the right and left endblocks, and then remove the panel unit.

パネルユニットの外し方

- ① 本体を演奏状態に組み立てます。

- ② 屋根、上前板を外します。(1. を参照)

- ③ フロントレールを止めているネジ及び左右の拍子木を止めているネジを外し、パネルユニットを外します。

4. MIDI Ass'y removal

- ① Assemble the unit in the state ready for performance.

- ② Remove the left side panel on the back connectors.

- ③ Remove the screws fixing the MIDI ass'y and then remove the MIDI ass'y.

Note: Two or more persons should take part in removing the MIDI ass'y.

MIDI Ass'yの外し方

- ① 本体を演奏状態に組み立てます。

- ② 鍵盤裏側の左側のパネルを外し、コネクターを外します。

- ③ MIDI Ass'yを取り付けているネジを外し、MIDI Ass'yを外します。

注) MIDI Ass'yを外す時は、必ず、2人以上で作業を行ってください。

■REGULATION SPECIFICATIONS (調整基準)

Regulation		CP80D/CP80M/ CP70D/CP70M	CP60M
Key Height (鍵盤高さ)	Natural Key (from keybed to key top)	64 mm (Refer to page 13)	50 mm (62 mm) (Refer to page 14)
	Sharp Key (from natural key top to sharp key top)	12 mm	12 mm
Hammer Blow Distance (打弦距離)		40 mm	38 mm
Let Off (ハンマー接近)		1.5 mm ~ 2.5 mm	2 mm ~ 5 mm
Hammer Drop (ハンマー戻り)		2 mm (from let off point)	—
Key Dip (鍵盤深さ)		10 mm	10 mm
Hammer Stop (ハンマーストップ)		12 mm ~ 14 mm	13 mm
Damper Lift (ダンパー掛け)		20 mm	20 mm

■ELECTRICAL ADJUSTMENTS (電気調整手順)

Adjustment (調整)	Condition (調整)	Adjust (調整ボリューム)	Measurement point & rating to be adjusted. (測定点と調整値)
Output level (出力レベル)	Feed a 400Hz, -20dB sinewave signal into the IN terminal on the MA circuit board. (MAシートのINに400Hz, -20dBのサイン波を入力する。)	VR2	-20dB at unbalanced OUT CH1. (アンバランスOUT CH1 で-20dB)
		VR4	-20dB at unbalanced OUT CH2. (アンバランスOUT CH2 で-20dB)
Tremolo oscillation level (トレモロ発振レベル)	—	VR1	-16dB at TP1 on MA circuit board. (MAシートのTP1 で-16dB)
Tremolo modulation ratio (変調度)	With TREMOLO switch ON, SPEED at Max. and DEPTH at Max., feed a 400Hz, -20dB sinewave signal into the IN terminal on the MA circuit board. (TREMOLOスイッチをONに、SPEEDスイッチをMax.に、DEPTHをMax.にして、MAシートのINに400Hz, -20dBのサイン波を入力する。)	VR3	40% at unbalanced OUT CH1. (アンバランスOUT CH1 で40%)
		VR5	40% at unbalanced OUT CH2. (アンバランスOUT CH2 で40%)

When dB represents a specific voltage, 0dB is referenced to 0.775V RMS.


TUNING (調律)

49(A)=440 Hz

Key No.	Cent	PT-4 Octave Switch Setting	Key No.	Cent	PT-4 Octave Switch Setting	Key No.	Cent	PT-4 Octave Switch Setting	Key No.	Cent	PT-4 Octave Switch Setting
1A	-23	(3)	23G	-4	(4)	45F	0	(4)	67D #	+6	(6)
2A #	-21	(3)	24G #	-4	(4)	46F #	0	(4)	68E	+7	(6)
3B	-19	(3)	25A	-4	(4)	47G	0	(4)	69F	+7	(6)
4C	-17	(3)	26A #	-3	(4)	48G #	0	(4)	70F #	+8	(6)
5C #	-16	(3)	27B	-3	(4)	49A	0	(5)	71G	+8	(6)
6D	-15	(3)	28C	-3	(4)	50A #	+1	(5)	72G #	+9	(6)
7D #	-14	(3)	29#	-3	(4)	51B	+1	(5)	73A	+9	(7)
8E	-13	(3)	30D	-3	(4)	52C	+1	(5)	74A #	+10	(7)
9F	-12	(3)	31D #	-2	(4)	53C #	+1	(5)	75B	+11	(7)
10F #	-11	(3)	32E	-2	(4)	54D	+2	(5)	76C #	+12	(7)
11G	-10	(3)	33F	-2	(4)	55D #	+2	(5)	77C #	+14	(7)
12G #	-9	(3)	34F #	-1	(4)	56E	+2	(5)	78D	+16	(7)
13A	-8	(4)	35G	-1	(4)	57F	+3	(5)	79D #	+18	(7)
14A #	-7	(4)	36G #	-1	(4)	58F #	+3	(5)	80E	+20	(7)
15B	-7	(4)	37A	-1	(4)	59G	+3	(5)	81F	+21	(7)
16C	-6	(4)	38A #	-1	(4)	60G #	+4	(5)	82F #	+23	(7)
17C #	-6	(4)	39B	-1	(4)	61A	+4	(6)	83G	+25	(7)
18D	-5	(4)	40C	-1	(4)	62A #	+4	(6)	84G #	+27	(7)
19D #	-5	(4)	41C #	-1	(4)	63B	+5	(6)	85A	+29	(8)
20E	-5	(4)	42D	-1	(4)	64C	+5	(6)	86A #	+31	(8)
21F	-4	(4)	43D #	0	(4)	65C #	+5	(6)	87B	+33	(8)
22F #	-4	(4)	44E	0	(4)	66D	+6	(6)	88C	+35	(8)

Tuning Curve

49(A)=440 Hz





NOTE:



Because of the nature of the harmonics of a vibrating string, it is generally possible to have a string correctly tuned and still hear a "beat" when the string is sounded simultaneously with another tone one octave higher. This phenomenon may be more pronounced in the CP series pianos due to its basic design concept aiming at the maximum portability. The accompanying curve will be helpful when tuning.

■ACTION MECHANISM (打弦機構)


● CP80D, CP80M, CP70D, CP70M









■LP CIRCUIT BOARD (CP80D,CP80M,CP70D,CP70M)



■LP CIRCUIT BOARD (CP60M)



MIDI CIRCUIT BOARD
(CP80M, CP70M, CP60M)



[ELECTRIC GRAND

] Date : 2/6/1985
Model CP70M/CP80M MIDI Implementation Chart Version : 1.0

Function ...	Remarks
: Transmitted	:
: Basic Default :	:
: Channel Changed : X	:
: Default : 3	:
: Mode Messages : X	:
: Altered : * :	:
: Note : 28-100(CP70M), 21-108(CP80M)	:
: Number : True voice: * :	:
: Velocity Note ON : O 90H, V=1-127	:
: Note OFF : X 90H, V=0	:
: After Key's : X	:
: Touch Ch's : X	:
: Pitch Bender : X	:
: 64 : V=0 (off), V=127(on)	: Sustain switch
: :	:
: :	:
: Control :	:
: Change :	:
: :	:
: :	:
: :	:
: :	:
: :	:
: Prog : X	:
: Change : True # : * :	:
: System Exclusive : X	:
: System : Song Pos : X	:
: : Song Sel : X	:
: Common : Tune : X	:
: System : Clock : X	:
: Real Time : Commands: X	:
: Aux : Local ON/OFF : X	:
: : All Notes OFF: X	:
: Mes- : Active Sense : O	:
: sages:Reset : X	:
: Notes :	:
: :	:
: :	:
: :	:
: :	:

Mode 1 : OMNI ON, POLY Mode 2 : OMNI ON, MONO
Mode 3 : OMNI OFF, POLY Mode 4 : OMNI OFF, MONO

O : Yes
X : No 19

[ELECTRIC PIANO

Model CP60M

] MIDI Implementation Chart

Date : 2/1, 1985

Version : 1.0

	: Transmitted	: Remarks
: Function ... :	:	:
: Basic Default :	1	:
: Channel Changed :	X	:
: Mode Default :	3	:
: Mode Messages :	X	:
: Mode Altered :	*****	:
: Note :	28-103	:
: Number : True voice:	*****	:
: Velocity Note ON :	90H, V=1-127	:
: Velocity Note OFF :	90H, V=0	:
: After Key's :	X	:
: Touch Ch's :	X	:
: Pitch Bender :	X	:
: Control :	:	:
: Change :	:	:
: System Exclusive :	:	:
: Program Change :	X	:
: Change : True # :	*****	:
: System : Song Pos :	X	:
: System : Song Sel :	X	:
: Common : Tune :	X	:
: System : Clock :	X	:
: Real Time Commands:	X	:
: Aux : Local ON/OFF :	X	:
: Mes- : All Notes OFF:	X	:
: sages: Active Sense :	O	:
: Notes :	X	:
: :	:	:
: :	:	:
: :	:	:
: :	:	:

Mode 1 : OMNI ON, POLY


Mode 2 : OMNI ON, MONO

O : Yes

Mode 3 : OMNI OFF, POLY

Mode 4 : OMNI OFF, MONO



X : No




CH-700M


11

Mk2



MK2





YAMAHA

CP80D, CP80M

CP70D, CP70M

CP60M

PARTS LIST

■ CONTENTS(目次)

● CP80D, CP80M, CP70D, CP70M

1. Harp Section (上本体)	1
2. Keyboard Section (下本体)	3
3. Covers (蓋)	5
4. Pedal, Leg (ペダル、脚)	7
5. Pedal Lever, Rod (ペダルレバー、ロッド)	9
6. Damper Assembly (ダンパー Ass'y)	11
7. Hammer Assembly, Whippen Assembly (ハンマー、サポート Ass'y)	14
8. Key Assemblies (鍵盤 Ass'y)	16
9. Strings (巻線、芯線仕様)	19


● CP60M

10. Cabinet (総組立)	23
11. Pedal Assembly (ペダル Ass'y)	26
12. Action (アクション)	27
13. Key Assemblies (鍵盤 Ass'y)	29
14. Pickups, Tuning Pins (ピックアップとフレーム)	31
15. Strings (巻線、芯線仕様)	32

● CP80D, CP80M, CP70D, CP70M, CP60M

16. Control Panel Assembly (操作パネル Ass'y)	34
17. Left Panel & MIDI OUT Panel Assemblies (左パネル、MIDI OUT パネル Ass'y)	35
18. MIDI Assembly (MIDI Ass'y)	37
19. MIDI Switch Panel Assembly (MIDI スイッチパネル Ass'y)	38
20. Electrical Parts (電気部品)	39


1. Harp Section (上本体)



* : New Parts NR

ランク: Japan only

2. Keyboard Section (下本体)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
※ 1	NB 50 67 90	Upstop Rail	鍵盤押え	CP70D,M	17
※ " "	NB 50 67 80	"	"	CP80D,M	18
※ 1-1	BA 50 04 00	Upstop Rail Sash	鍵盤押え飾り	CP70D,M	10
※ " "	BA 50 04 60	"	"	CP80D,M	10
※ 1-2	AA 50 26 70	Upstop Rail Cover	鍵盤押え化粧	CP70D,M	09
※ " "	AA 50 25 80	"	"	CP80D,M	09
※ 1-3	CC 01 40 80	Felt	フェルト	CP70D,M	02
※ " "	CC 01 66 30	"	"	CP80D,M	02
※ 2	DX 50 06 00	Keyslip	口棒	CP70D,M	09
※ " "	DB 50 41 20	"	"	CP80D,M	09
3	AA 50 11 40	Upstop Rail Holder(L)	鍵盤押え取付金具(左)		02
4	AA 50 14 90	" (R)	" (右)		02
5	AA 50 11 70	Metal Corner(I)	コナーフレーム		03
6	AA 50 12 00	Leg Brace Plate	脚ステイ取付座板	CP70D,M	05
"	AA 50 21 70	"	"	CP80D,M	05

* : New Parts NR


ランク: Japan only

Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
7	AA 50 12 30	Leg Anchor Plate	3003001000029	脚パイプ取付座板	08
8	AA 50 25 90	Hinge Reinforcement	3003001000205	蝶番補強金具	03
9	AA 50 26 20	Dissection Hing(Female)	3003001000207	解体式蝶番(メス)	05
10	AA 50 15 90	Latch(Set)		スパークランプ	10
11	AX 50 02 70	Pedal Rod Guide	3003001000252	突上棒ガイド	08
12	CB 50 20 40	Foot	3003001000250	滑り昇	02
13	CB 50 13 30	Latch Spacer	3003001900001	クランプスペーサー	01
14	CX 50 00 20	Latch Cover(I)	3003006700016	クランプカバー(1)	02
15	BA 50 04 10	Rear Board Sash 1	3003001000238	後板飾り1	CP70D,M
"	BA 50 04 30	"	3003001000237	"	CP80D,M
16	BA 50 04 20	Rear Board Sash 2	3003001000235	後板飾り2	CP70D,M
"	BA 50 04 50	"	3003001000239	"	CP80D,M
17	BA 50 04 10	Rear Board Sash 1	3003001000238	後板飾り1	CP70D,M
"	BA 50 04 40	Rear Board Sash 3	3003001000243	後板飾り3	CP80D,M
18	BA 50 03 90	Side Board Sash	3003001000234	側板飾り	08
19	CB 50 08 40	Tie Wrapper	3003009500001	コード止めバンド	02
20		MIDI Assembly		M I D I Ass'y	CP70M,80M Refer to page 37
21		MIDI Out Panel Assembly		MIDI OUTパネル Ass'y	CP70M,80M Refer to page 35
22		MIDI Switch Panel Assembly		MIDI SWパネル Ass'y	CP70M,80M Refer to page 38
23	DA 50 07 10	Lower Case Assembly	3003750008391	下ケースAss'y	CP70D
"	DX 50 06 20	"	3003770008391	"	CP70M
"	DA 50 06 40	"	3003850008391	"	CP80D
"	DX 50 06 10	"	3003880008391	"	CP80M
24	DX 50 06 90	End Block Left		拍子木左	CP70D
"	DX 50 07 00	"		"	CP70M
"	DX 50 06 70	"		"	CP80D
"	DX 50 06 80	"		"	CP80M
25	DX 50 07 20	End Block Right		拍子木右	CP70D,70M
"	DX 50 07 10	"		"	CP80D,80M
26	AX 50 04 20	Cover	3003001000325	棚板保護カバー	CP70M,80M
27	EB 35 02 36	Flat Head Screw	M5×23	皿小ネジ	01
28	EF 35 03 52	Oval Head Screw	M5×35	丸皿小ネジ	01
29	EP 16 26 36	Flat Head Wood Screw	6.2×63	皿木ネジ	01
30	EP 22 41 06	"	2.4×10	Cr "	01
31	EP 03 52 56	"	3.5×25	Ye "	01
32	EP 03 54 06	"	3.5×40	Ye "	01
33	EP 32 41 36	"	2.4×13	Bl "	01
34	EP 33 51 66	"	3.5×16	Bl "	01
35	EP 33 52 06	"	3.5×20	Bl "	01
36	EP 34 55 60	"	4.5×56	Bl "	01
37	EP 35 13 22	"	5.1×32	Bl "	Rear only
38	EQ 03 51 66	Round Head Wood Screw	3.5×16	丸木ネジ	01
39	EH 33 01 60	Truss Tapping Screw	3×16	トラスタッピングネジ	01
40	ER 33 51 66	Oval Head Wood Screw	3.5×16	丸皿木ネジ	01
41	ER 33 11 36	"	3.1×13	Bl "	01
42	Ei 03 51 26	Bind Tapping Screw	3.5×12	バインドタッピングネジ	01
43	Ei 03 02 56	"	3×25	Ye "	01
44	EP 13 11 66	Flat Head Wood Screw	3.1×16	皿木ネジ	01
45	EV 10 00 56	Hexagonal Nut	M5	Ye 六角ナット	01
46	EV 20 00 56	Flat Washer	5S	Ye 平座金	01
47	EV 30 00 50	Spring Lock Washer	5S	Ye バネ座金	01

※ : New Parts NR

ランク: Japan only


3. Cover (蓋)



* : New Parts NR

ランク: Japan only


4. Pedal, Legs (ペダル、脚)



* : New Parts NR

ランク: Japan only



5. Pedal Lever, Rod (ペダルレバー, ロッド)



* : New Parts NR

ランク: Japan only

6. Damper Assembly (ダンパー Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
			CP70D,M	CP80D,M	
*	1 NX 50 79 20	Damper Lever Assembly	1E~15F#	1A~22F#	ダンパーレバー Ass'y
*	" NX 50 79 30	"	16G~25E	23G~32E	"
*	" NX 50 79 40	"	26F~65G#	33F~73A	"
*	2 NX 50 78 70	Damper Lift Assembly			ダンパー突上 Ass'y
3	AA 97 02 50	Damper Lever Screw			ダンパーレバースクリュー
4	CC 90 00 30	Damper Felt			ダンパーフェルト
"	CC 90 00 40	"			"
"	CC 90 00 50	"			"
5	EP 03 53 26	Flat Head Wood Screw	3.5×32	Ye	皿木ネジ
6	EP 04 12 56	"	4.1×25	Ye	"
7	EP 04 14 06	"	4.1×40	Ye	"
8	EQ 02 71 36	Round Head Wood Screw	2.7×13	Ye	丸木ネジ
9	EQ 03 11 36	"	3.1×13	Ye	"
10	EQ 03 51 36	"	3.5×13	Ye	"
		CP70D,CP70M	CP80D,CP80M		
*	11 NX 50 46 10	NX 50 61 10	Damper Head Ass'y	Key #1	ダンパーヘッド Ass'y
"	NX 50 46 20	NX 50 61 20	"	Key #2	"
"	NX 50 46 30	NX 50 61 30	"	Key #3	"
"	NX 50 46 40	NX 50 61 40	"	Key #4	"
"	NX 50 46 50	NX 50 61 50	"	Key #5	"
"	NX 50 46 60	NX 50 61 60	"	Key #6	"
"	NX 50 46 70	NX 50 61 70	"	Key #7	"
"	NX 50 46 80	NX 50 61 80	"	Key #8	"
"	NX 50 46 90	NX 50 61 90	"	Key #9	"
"	NX 50 47 00	NX 50 62 00	"	Key #10	"
"	NX 50 47 10	NX 50 62 10	"	Key #11	"
"	NX 50 47 20	NX 50 62 20	"	Key #12	"
"	NX 50 47 30	NX 50 62 30	"	Key #13	"
"	NX 50 47 40	NX 50 62 40	"	Key #14	"
"	NX 50 47 50	NX 50 62 50	"	Key #15	"
"	NX 50 47 60	NX 50 62 60	"	Key #16	"
"	NX 50 47 70	NX 50 62 70	"	Key #17	"
"	NX 50 47 80	NX 50 62 80	"	Key #18	"
"	NX 50 47 90	NX 50 62 90	"	Key #19	"
"	NX 50 48 00	NX 50 63 00	"	Key #20	"
"	NX 50 48 10	NX 50 63 10	"	Key #21	"
"	NX 50 48 20	NX 50 63 20	"	Key #22	"
"	NX 50 48 30	NX 50 63 30	"	Key #23	"
"	NX 50 48 40	NX 50 63 40	"	Key #24	"
"	NX 50 48 50	NX 50 63 50	"	Key #25	"
"	NX 50 48 60	NX 50 63 60	"	Key #26	"
"	NX 50 48 70	NX 50 63 70	"	Key #27	"
"	NX 50 48 80	NX 50 63 80	"	Key #28	"
"	NX 50 48 90	NX 50 63 90	"	Key #29	"
"	NX 50 49 00	NX 50 64 00	"	Key #30	"
"	NX 50 49 10	NX 50 64 10	"	Key #31	"
"	NX 50 49 20	NX 50 64 20	"	Key #32	"
"	NX 50 49 30	NX 50 64 30	"	Key #33	"
"	NX 50 49 40	NX 50 64 40	"	Key #34	"
"	NX 50 49 50	NX 50 64 50	"	Key #35	"

* : New Parts NR

ランク: Japan only




CP80D, CP80M

* : New Parts NR

ランク: Japan only

7. Hammer Assembly, Whippen Assembly


(ハンマー, サポート Ass'y)



* : New Parts NR

ランク: Japan only

8. Key Assemblies (鍵盤 Ass'y)



CP80D, CP80M

CP70D, CP70M

Ref. No.	Part No.	Description		品 名	Remarks	ランク
1	CB 95 01 80	White Key Top	Octave	白鍵上面	C,D,E,F,G,A,B	04
2	CB 95 01 90	"		"	Lowest A,B, Highest C (Lowest E)	04
3	CB 95 02 00	White Key Front		白鍵前面		01
4	CX 50 00 40	Black Key Top		黒鍵上面		01
5	CD 06 01 30	Cloth Panching	Front	クロスパンチング(前)		01
6	CD 90 10 40	"	Balance	" (バランス)		01
※ 7	EJ 03 52 56	Pan Head Tapping Screw	3.5×2.5 Ye	ナベタッピングネジ	(CP70M, CP80M)	01
※ 8	AX 50 02 50	Capstan Screw		キャブスタンスクリュー		01
	CP70D, CP70M	CP80D, CP80M				
※ NX 50 53 10	NX 50 69 10	Key Assembly	Key #1	鍵 Ass'y		18
※ NX 50 53 20	NX 50 69 20	"	Key #2	"		18
※ NX 50 53 30	NX 50 69 30	"	Key #3	"		18
※ NX 50 53 40	NX 50 69 40	"	Key #4	"		18
※ NX 50 53 50	NX 50 69 50	"	Key #5	"		18
※ NX 50 53 60	NX 50 69 60	"	Key #6	"		18
※ NX 50 53 70	NX 50 69 70	"	Key #7	"		18
※ NX 50 53 80	NX 50 69 80	"	Key #8	"		18
※ NX 50 53 90	NX 50 69 90	"	Key #9	"		18
※ NX 50 54 00	NX 50 70 00	"	Key #10	"		18
※ NX 50 54 10	NX 50 70 10	"	Key #11	"		18
※ NX 50 54 20	NX 50 70 20	"	Key #12	"		18
※ NX 50 54 30	NX 50 70 30	"	Key #13	"		18
※ NX 50 54 40	NX 50 70 40	"	Key #14	"		18
※ NX 50 54 50	NX 50 70 50	"	Key #15	"		18
※ NX 50 54 60	NX 50 70 60	"	Key #16	"		18
※ NX 50 54 70	NX 50 70 70	"	Key #17	"		18
※ NX 50 54 80	NX 50 70 80	"	Key #18	"		18
※ NX 50 54 90	NX 50 70 90	"	Key #19	"		18
※ NX 50 55 00	NX 50 71 00	"	Key #20	"		18
※ NX 50 55 10	NX 50 71 10	"	Key #21	"		18
※ NX 50 55 20	NX 50 71 20	"	Key #22	"		18
※ NX 50 55 30	NX 50 71 30	"	Key #23	"		18
※ NX 50 55 40	NX 50 71 40	"	Key #24	"		18
※ NX 50 55 50	NX 50 71 50	"	Key #25	"		18
※ NX 50 55 60	NX 50 71 60	"	Key #26	"		18
※ NX 50 55 70	NX 50 71 70	"	Key #27	"		18
※ NX 50 55 80	NX 50 71 80	"	Key #28	"		18
※ NX 50 55 90	NX 50 71 90	"	Key #29	"		18
※ NX 50 56 00	NX 50 72 00	"	Key #30	"		18
※ NX 50 56 10	NX 50 72 10	"	Key #31	"		18
※ NX 50 56 20	NX 50 72 20	"	Key #32	"		18
※ NX 50 56 30	NX 50 72 30	"	Key #33	"		18
※ NX 50 56 40	NX 50 72 40	"	Key #34	"		18
※ NX 50 56 50	NX 50 72 50	"	Key #35	"		18
※ NX 50 56 60	NX 50 72 60	"	Key #36	"		18
※ NX 50 56 70	NX 50 72 70	"	Key #37	"		18
※ NX 50 56 80	NX 50 72 80	"	Key #38	"		18
※ NX 50 56 90	NX 50 72 90	"	Key #39	"		18
※ NX 50 57 00	NX 50 73 00	"	Key #40	"		18
※ NX 50 57 10	NX 50 73 10	"	Key #41	"		18
※ NX 50 57 20	NX 50 73 20	"	Key #42	"		18

※ : New Parts NR


ランク: Japan only

Ref. No.	Part No.	Description		品 名	Remarks	ランク
	CP70D,CP70M	CP80D,CP80M				
	NX 50 57 30	NX 50 73 30	Key Assembly	Key #43	鍵 Ass'y	18
	NX 50 57 40	NX 50 73 40	"	Key #44	"	18
	NX 50 57 50	NX 50 73 50	"	Key #45	"	18
	NX 50 57 60	NX 50 73 60	"	Key #46	"	18
	NX 50 57 70	NX 50 73 70	"	Key #47	"	18
	NX 50 57 80	NX 50 73 80	"	Key #48	"	18
	NX 50 57 90	NX 50 73 90	"	Key #49	"	18
	NX 50 58 00	NX 50 74 00	"	Key #50	"	18
	NX 50 58 10	NX 50 74 10	"	Key #51	"	18
	NX 50 58 20	NX 50 74 20	"	Key #52	"	18
	NX 50 58 30	NX 50 74 30	"	Key #53	"	18
	NX 50 58 40	NX 50 74 40	"	Key #54	"	18
	NX 50 58 50	NX 50 74 50	"	Key #55	"	18
	NX 50 58 60	NX 50 74 60	"	Key #56	"	18
	NX 50 58 70	NX 50 74 70	"	Key #57	"	18
	NX 50 58 80	NX 50 74 80	"	Key #58	"	18
	NX 50 58 90	NX 50 74 90	"	Key #59	"	18
	NX 50 59 00	NX 50 75 00	"	Key #60	"	18
	NX 50 59 10	NX 50 75 10	"	Key #61	"	18
	NX 50 59 20	NX 50 75 20	"	Key #62	"	18
	NX 50 59 30	NX 50 75 30	"	Key #63	"	18
	NX 50 59 40	NX 50 75 40	"	Key #64	"	18
	NX 50 59 50	NX 50 75 50	"	Key #65	"	18
	NX 50 59 60	NX 50 75 60	"	Key #66	"	18
	NX 50 59 70	NX 50 75 70	"	Key #67	"	18
	NX 50 59 80	NX 50 75 80	"	Key #68	"	18
	NX 50 59 90	NX 50 75 90	"	Key #69	"	18
	NX 50 60 00	NX 50 76 00	"	Key #70	"	18
	NX 50 60 10	NX 50 76 10	"	Key #71	"	18
	NX 50 60 20	NX 50 76 20	"	Key #72	"	18
	NX 50 60 30	NX 50 76 30	"	Key #73	"	18
		NX 50 76 40	"	Key #74	"	18
		NX 50 76 50	"	Key #75	"	18
		NX 50 76 60	"	Key #76	"	18
		NX 50 76 70	"	Key #77	"	18
		NX 50 76 80	"	Key #78	"	18
		NX 50 76 90	"	Key #79	"	18
		NX 50 77 00	"	Key #80	"	18
		NX 50 77 10	"	Key #81	"	18
		NX 50 77 20	"	Key #82	"	18
		NX 50 77 30	"	Key #83	"	18
		NX 50 77 40	"	Key #84	"	18
		NX 50 77 50	"	Key #85	"	18
		NX 50 77 60	"	Key #86	"	18
		NX 50 77 70	"	Key #87	"	18
		NX 50 77 80	"	Key #88	"	18

* : New Parts NR

ランク: Japan only

9. Strings (巻線、芯線仕様一覧表)



■ CP80D, CP80M

Key No.	Bass String No.	Core Wire Gauge (芯線)	Diameter(線径)(mm)		A+2 -0 (mm)	B+3 -0 (mm)	Part No.	ランク
			Copper Wire, Lower (巻線下)	Copper Wire, Upper (巻線上)				
1	1	#25.0	1.05	1.85	65.0	803.0	NB 50 47 20	05
2	2	#25.0	1.05	1.85	64.9	801.7	NB 50 47 30	05
3	3	#25.0	1.05	1.85	64.8	800.4	NB 50 47 40	05
4	4	#25.0	1.00	1.85	64.7	799.1	NB 50 47 50	05
5	5	#24.0	0.95	1.80	64.6	797.8	NB 50 47 60	05
6	6	#24.0	0.85	1.75	64.5	796.5	NB 50 47 70	05
7	7	#23.0	0.80	1.70	64.4	795.2	NB 50 47 80	05
8	8	#23.0	0.75	1.60	64.3	793.9	NB 50 47 90	05
9	9	#23.0	0.65	1.55	64.2	792.6	NB 50 48 00	05
10	10	#22.0	0.60	1.50	64.1	791.3	NB 50 48 10	05
11	11	#21.0	0.55	1.45	64.0	790.0	NB 50 48 20	05
12	12	#20.0	0.50	1.40	63.9	788.7	NB 50 48 30	05
13	13	#20.0	0.45	1.35	63.8	787.4	NB 50 48 40	05
14	14	#19.0	0.40	1.30	63.7	786.1	NB 50 48 50	05
15	15	#19.0	0.35	1.25	63.6	784.8	NB 50 48 60	05
16	16	#19.0	0.35	1.15	63.5	783.5	NB 50 48 70	05
17	17	#19.0	1.40		63.4	782.2	NB 50 48 80	05
18	18	#19.0	1.30		63.3	780.9	NB 50 48 90	05
19	19	#18.0	1.25		63.2	779.6	NB 50 49 00	04
20	20	#18.0	1.15		63.1	778.3	NB 50 49 10	04
21	21	#17.5	1.10		63.0	777.0	NB 50 49 20	04
22	22	#17.5	1.00		63.0	775.7	NB 50 49 30	04
23L	23	#16	0.80		63.0	765.4	NB 50 49 40	04
23R	24	#16	0.80		68.0	770.4	NB 50 49 50	04
24L	25	#16	0.75		63.0	754.7	NB 50 49 60	04
24R	26	#16	0.75		68.0	759.7	NB 50 49 70	04
25L	27	#16	0.70		63.0	744.0	NB 50 49 80	04
25R	28	#16	0.70		68.0	749.0	NB 50 49 90	04
26L	29	#16	0.65		63.0	733.3	NB 50 50 00	04
26R	30	#16	0.65		68.0	738.3	NB 50 50 10	04
27L	31	#16	0.60		63.0	722.6	NB 50 50 20	04
27R	32	#16	0.60		68.0	727.6	NB 50 50 30	04
28L	33	#16	0.55		63.0	711.9	NB 50 50 40	04
28R	34	#16	0.55		68.0	716.9	NB 50 50 50	04
29L	35	#15.5	0.50		63.0	701.2	NB 50 50 60	04
29R	36	#15.5	0.50		68.0	706.2	NB 50 50 70	04
30L	37	#15.5	0.45		63.0	690.5	NB 50 50 80	04
30R	38	#15.5	0.45		68.0	695.5	NB 50 50 90	04
31L	39	#15.5	0.40		63.0	679.8	NB 50 51 00	04
31R	40	#15.5	0.40		68.0	684.8	NB 50 51 10	04
32L	41	#15.5	0.40		63.0	669.1	NB 50 51 20	04
32R	42	#15.5	0.40		68.0	674.1	NB 50 51 30	04
33L	43	#15.5	0.40		58.0	645.0	NB 50 51 40	04
33R	44	#15.5	0.40		53.0	640.0	NB 50 51 50	04
34L	45	#15	0.35		63.0	633.0	NB 50 51 60	04
34R	46	#15	0.35		58.0	628.0	NB 50 51 70	04
35L	47	#15	0.35		63.0	618.0	NB 50 51 80	04
35R	48	#15	0.35		58.0	613.0	NB 50 51 90	04
36L	49	#15	0.35		63.0	602.0	NB 50 52 00	04
36R	50	#15	0.35		58.0	597.0	NB 50 52 10	04
37L	51	#15	0.30		63.0	585.0	NB 50 52 20	04
37R	52	#15	0.30		58.0	580.0	NB 50 52 30	04

※ New Parts NR

ランク : Japan only

■ CP80D, CP80M

Key No.	Bass String No.	Core Wire Gauge (芯線)	Diameter(線径)(mm)		A +2 -0 (mm)	B +3 -0 (mm)	Part No.	ランク
			CopperWire, Lower (巻線下)	CopperWire, Upper (巻線上)				
38L	53	#15.0	0.30		63.0	569.0	NB 50 52 40	04
38R	54	#15.0	0.30		58.0	564.0	NB 50 52 50	04
39L	55	#14.5	0.26		63.0	553.0	NB 50 52 60	04
39R	56	#14.5	0.26		58.0	548.0	NB 50 52 70	04
40L	57	#14.5	0.26		63.0	534.5	NB 50 52 80	04
40R	58	#14.5	0.26		58.0	529.5	NB 50 52 90	04
41L	59	#14.5	0.26		63.0	518.5	NB 50 53 00	03
41R	60	#14.5	0.26		58.0	513.5	NB 50 53 10	03
42L	61	#14.5	0.26		63.0	501.5	NB 50 53 20	03
42R	62	#14.5	0.26		58.0	496.5	NB 50 53 30	03
					Bass Strings(Complete Set) (巻線一式)		NX 50 29 00	25

※ New Parts NR

ランク : Japan only

Ref. No.	Part No.	Description		品名	Remarks	ランク
	MV 00 00 30	Treble String	#18.0	芯	線	Key #43~Key #51
	MV 00 00 40	"	#17.0	"		Key #44~Key #51
	MV 00 00 50	"	#16.5	"		Key #52~Key #57
	MV 00 00 60	"	#16.0	"		Key #58~Key #63
	MV 00 00 70	"	#15.5	"		Key #64~Key #71
	MV 00 00 80	"	#15.0	"		Key #72~Key #76
	MV 00 00 90	"	#14.5	"		Key #77~Key #80
	MV 00 01 00	"	#14.0	"		Key #81~Key #84
	MV 00 01 10	"	#13.5	"		Key #85~Key #88

※ : New Parts NR

ランク : Japan only

■ CP7OD, CP7OM

Key No.	Bass String No.	Core Wire Gauge (芯線)	Diameter(線径) (mm)		A +2 -0 (mm)	B +3 -0 (mm)	Part No.	ランク
			Copper Wire, Lower (巻線下)	Copper Wire, Upper (巻線上)				
1	1	#22	0.60	1.55	69.0	739.0	NB 50 40 30	03
2	2	#22	0.60	1.50	69.0	736.0	NB 50 40 40	03
3	3	#22	0.50	1.50	69.0	734.0	NB 50 40 50	03
4	4	#21	0.50	1.45	69.0	732.0	NB 50 40 60	03
5	5	#21	0.45	1.40	69.0	730.0	NB 50 40 70	03
6	6	#20	0.45	1.35	69.0	727.0	NB 50 40 80	03
7	7	#20	0.40	1.30	69.0	726.0	NB 50 40 90	03
8	8	#19	0.35	1.25	69.0	723.0	NB 50 41 00	03
9	9	#19	1.45		69.0	721.0	NB 50 41 10	03
10	10	#18	1.40		69.0	719.0	NB 50 41 20	03
11	11	#18	1.35		69.0	717.0	NB 50 41 30	03
12	12	#17.5	1.30		69.0	715.0	NB 50 41 40	03
13	13	#17.5	1.25		69.0	713.0	NB 50 41 50	03
14	14	#17	1.20		69.0	712.0	NB 50 41 60	03
15	15	#17	1.15		69.0	710.0	NB 50 41 70	03
16L	16	#16	0.90		65.4	708.0	NB 50 41 80	03
16R	17	#16	0.90		69.5	709.0	NB 50 41 90	03
17L	18	#16	0.80		66.0	707.0	NB 50 42 00	03
17R	19	#16	0.80		69.2	706.0	NB 50 42 10	03
18L	20	#16	0.75		65.5	701.0	NB 50 42 20	03
18R	21	#16	0.75		69.5	702.0	NB 50 42 30	03
19L	22	#16	0.70		65.8	696.0	NB 50 42 40	03
19R	23	#16	0.70		69.8	696.0	NB 50 42 50	03
20L	24	#15.5	0.65		66.0	687.0	NB 50 42 60	03
20R	25	#15.5	0.65		69.2	687.0	NB 50 42 70	03
21L	26	#15.5	0.60		65.5	676.0	NB 50 42 80	03
21R	27	#15.5	0.60		69.0	677.0	NB 50 42 90	03
22L	28	#15.5	0.55		65.7	666.0	NB 50 43 00	03
22R	29	#15.5	0.55		70.0	667.0	NB 50 43 10	03
23L	30	#15.5	0.50		65.0	654.0	NB 50 43 20	03
23R	31	#15.5	0.50		70.0	656.0	NB 50 43 30	03
24L	32	#15.5	0.45		66.0	645.0	NB 50 43 40	03
24R	33	#15.5	0.45		69.8	646.0	NB 50 43 50	03
25L	34	#15.5	0.45		65.5	635.0	NB 50 43 60	03
25R	35	#15.5	0.45		69.5	636.0	NB 50 43 70	03
26L	36	#15.5	0.55		58.0	565.0	NB 50 43 80	03
26R	37	#15.5	0.55		58.0	565.0	NB 50 43 90	03
27L	38	#15.5	0.50		57.0	561.0	NB 50 44 00	03
27R	39	#15.5	0.50		57.0	561.0	NB 50 44 10	03
28L	40	#15.5	0.45		58.0	557.0	NB 50 44 20	03
28R	41	#15.5	0.45		58.0	557.0	NB 50 44 30	03
29L	42	#15	0.40		58.0	551.0	NB 50 44 40	03
29R	43	#15	0.40		58.0	551.0	NB 50 44 50	03
30L	44	#15	0.35		58.5	543.0	NB 50 44 60	03
30R	45	#15	0.35		58.5	543.0	NB 50 44 70	03
31L	46	#15	0.30		59.0	533.0	NB 50 44 80	03
31R	47	#15	0.30		59.0	533.0	NB 50 44 90	03
32L	48	#15	0.30		59.0	521.0	NB 50 45 00	03
32R	49	#15	0.30		59.0	521.0	NB 50 45 10	03
33L	50	#15	0.26		59.0	508.0	NB 50 45 20	03
33R	51	#15	0.26		59.0	508.0	NB 50 45 30	03
34L	52	#14.5	0.26		58.0	492.0	NB 50 45 40	03

※ New Parts NR


ランク : Japan only

■ CP70D,CP70M

* New Parts NR

ランク : Japan only

10. Cabinet (総組立)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
1	DA 58 40 20	Side Board Assembly (Left)	親板 Ass'y (左)		29
2	DA 58 40 21	" (Right)	" Ass'y (右)		29
3	DA 58 40 50	Top Board Assembly	屋根 Ass'y		19
4	DA 58 40 10	Key Bed Assembly	棚、腕木 Ass'y		23
5	NB 08 40 60	Bottom Board Assembly	底板 Ass'y		21
6	AX 50 04 30	Front Rail	フロントレール		14
7	DX 50 07 30	Front Rail Block (Left)	フロントレール付木 (左)		04
8	DX 50 07 40	" (Right)	" (右)		04
9	NB 00 28 75	Handle Assembly	ハンドル Ass'y		10
10	DA 58 40 40	End Block (Left)	拍子木 Ass'y (左)		21
11	DA 08 40 41	" (Right)	" (右)		21
12	NB 00 28 10	Front Panel (Upper)	前パネル上 Ass'y		19
13	NB 00 28 25	" (Lower)	" 下 Ass'y		27
14	NB 00 29 50	Rear Panel	後パネル Ass'y		29
15	CB 00 28 65	Rubber Bushing	カバー固定ゴム		01
16	DB 00 28 85	Arm Stay Assembly	アームステイ Ass'y		08
17	CB 50 08 20	Bushing	連絡管ブッシュ		01
18	NB 00 29 80	Open Stay Assembly	オープンステイ Ass'y		13
19	NB 00 29 60	Keyboard Cover	腕木カバー Ass'y		18
20	CB 00 29 30	Shaft Bushing	回転軸ブッシュ		02
21	AA 00 29 40	Holder	固定金具		02
22	AA 00 29 00	Corner Protector (Lower)	コーナー金具		08
23	CB 00 29 10	" (Left)	補強コーナー金具 (左)		02
24	CB 00 29 20	" (Right)	" (右)		02
25	DB 06 51 80	Holder	後パネル取付機		08
26	NB 00 28 90	Caster Base Assembly	キャスターベース Ass'y		21
27	AA 00 33 10	Wrench	スパナ		02
28	CX 50 02 10	Holder	アームステイホルダー		01
29	NX 50 97 70	Roller Catcher Set	ローラーキャッチセット		
30	CC 50 02 90	Felt	1×12×1068	鍵盤押えフェルト	01
31	DB 06 52 80	Catcher	オープンステイ受木		04
32	AA 50 29 40	Front Board	前面板		17
33	CB 50 23 40	Stopper	譜面止め		03
34		Control Panel Assembly	操作パネル Ass'y	Refer to page 34	
35		Left Panel Assembly	左パネル Ass'y	Refer to page 36	
36		MIDI Assembly	MIDI Ass'y	Refer to page 37	
37		MIDI Switch Panel Assembly	MIDI SWパネル Ass'y	Refer to page 38	
38	AA 00 28 30	Hinge Assembly	蝶番 Ass'y		04
39	AA 00 28 40	Holder	カバー受金具		04
40	CA 50 04 80	String	3×3×400	ロープ	01
41	EV 50 00 46	Stop Ring		Eリング	01
42	EX 50 00 90	Stand Screw		スタンドスクリュー	04
43	CB 50 08 40	Cord Stopper		コード止めバンド	02
44	AA 00 28 00	Bottom Plate		底板補強金具	04
45	CC 50 02 70	Felt		窓フェルト	02
46	EA 05 03 06	Pan Head Screw	M5×30 Ye	ナベ小ネジ	01
47	EA 34 02 56	"	M4×25 Bl	"	01
48	EA 34 03 56	"	M4×35 Bl	"	01
49	ED 33 00 66	Bind Head Screw	M3×6 Bl	バインド小ネジ	01
50	ED 35 01 56	"	M5×15 Bl	"	01
51	EF 35 02 52	Oval Head Screw	M5×25 Bl	丸皿小ネジ	01
52	EF 35 03 02	"	M5×30 Bl	"	01


※ : New Parts NR

ランク: Japan only

* : New Parts NR




ランク: Japan only

11. Pedal Assembly (ペダル Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
1	NB 00 26 40	Pedal	ペダル Ass'y		13
2	TO 90 17 01	Bolt	ペダル吊金ボルト		01
3	TO 90 20 00	Nut	" ナット		01
4	TO 90 19 29	Bush	" ブッシュ		01
5	TO 90 19 09	Panching	" ナットパンチング		02
6	NX 50 97 80	Pedal Lever Assembly	ペダルレバー Ass'y		08
7	NX 50 97 90	Pedal Rod Assembly	ペダル突上棒 Ass'y		08
8	TO 90 15 00	Bushing	ペダルメタルブッシュ	(CP-70M)	01
9	TO 90 12 00	Pedal Metal	ペダルメタル	(CP-70M)	01
10	EQ 05 11 66	Round Head Wood Screw	丸木ネジ		01
11	AA 50 29 60	Switch Holder	ダンパー SW 取付金具	(CP-70M)	02
12	NB 03 70 50	Tablet Switch	タブレット SW		03
13	Ei 03 51 26	Bind Tapping Screw	バインドタッピングネジ		01
14	Ei 03 01 66	"	"		01


12. Action (アクション)



* : New Parts NR

ランク: Japan only

13. Key Assemblies (鍵 Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク	
1	TO 49 10 10	White Key Front	白鍵前面		04	
2	TO 49 09 10	White Key Top	白鍵上面	C,D,E,F,G,A,B	03	
"	TO 49 09 11	"	"	Lowest E,A,B	03	
3	TO 49 08 00	Black Key Top	黒鍵上面		02	
4	AX 50 02 50	Capstan Screw	キャプスタンスクリュー	(CP70M)	01	
5	CD 01 03 90	Guide Bushing	ガイドブッシング(前)		01	
6	CD 01 04 00	"	"(バランス)		01	
	EJ 03 52 56	Pan Head Tapping Screw	3.5×25 Ye	ナベタッピングネジ	(CP70M)	01
*	NX 50 81 10	Key Assembly	鍵 Ass'y		16	
*	NX 50 81 20	"	"		16	
*	NX 50 81 30	"	"		16	
*	NX 50 81 40	"	"		16	
*	NX 50 81 50	"	"		16	
*	NX 50 81 60	"	"		16	
*	NX 50 81 70	"	"		16	
*	NX 50 81 80	"	"		16	
*	NX 50 81 90	"	"		16	
*	NX 50 82 00	"	"		16	
*	NX 50 82 10	"	"		16	
*	NX 50 82 20	"	"		16	
*	NX 50 82 30	"	"		16	
*	NX 50 82 40	"	"		16	
*	NX 50 82 50	"	"		16	
*	NX 50 82 60	"	"		16	
*	NX 50 82 70	"	"		16	
*	NX 50 82 80	"	"		16	
*	NX 50 82 90	"	"		16	
*	NX 50 83 00	"	"		16	
*	NX 50 83 10	"	"		16	
*	NX 50 83 20	"	"		16	
*	NX 50 83 30	"	"		16	
*	NX 50 83 40	"	"		16	
*	NX 50 83 50	"	"		16	
*	NX 50 83 60	"	"		16	
*	NX 50 83 70	"	"		16	
*	NX 50 83 80	"	"		16	
*	NX 50 83 90	"	"		16	
*	NX 50 84 00	"	"		16	
*	NX 50 84 10	"	"		16	


* : New Parts NR

ランク: Japan only

* : New Parts NR

ランク: Japan only

14. Pickups, Tuning Pins (ピックアップとフレーム)




Ref. No.	Part No.	Description		品 名	Remarks	ランク
※ 1	NB 50 69 30	Pickup Assembly	A	圧電シート Ass'y A		12
※ " "	NB 50 69 40	"	B	" B		12
※ " "	NB 50 69 50	"	C	" C		12
※ 2	NB 50 78 20	Bridge Unit	2	駒ユニット		04
※ " "	NB 50 78 30	"	3	"		03
※ " "	NB 50 78 50	"	5	"		02
※ " "	NB 50 78 60	"	6	"		02
※ " "	NB 50 78 70	"	7	"		02
※ " "	NB 50 78 80	"	8	"		01
※ 3	NB 50 69 70	Base Unit	2	台座ユニット		05
※ " "	NB 50 69 80	"	3	"		04
※ " "	NB 50 70 00	"	5	"		03
※ " "	NB 50 77 60	"	6	"		04
※ " "	NB 50 77 70	"	7	"		03
※ " "	NB 50 77 80	"	8	"		03
	AA 50 17 50	Tuning Pin	#3	7.10mm	チューニングピン	01
	AA 50 17 60	"	#4	7.15mm	"	01
	AA 50 19 00	"	#5	7.20mm	"	01
	AA 50 18 10	"	#6	7.25mm	"	01

※ : New Parts NR

ランク: Japan only

15. Bass Strings, Music Wire Specifications (巻線、芯線仕様一覧)



Key No.	Bass String No.	Core Wire Gauge (芯線)	Diameter(線径) (mm)		A +2 -0 (mm)	B +3 -0 (mm)	Part No.	ランク
			Copper Wire, Lower (巻線下)	Copper Wire, Upper (巻線上)				
※ 1	1	#22.0	0.85	1.70	65.2	707.4	NX 50 90 10	07
※ 2	2	#22.0	0.80	1.65	68.8	706.8	NX 50 90 20	07
※ 3	3	#22.0	0.70	1.60	70.4	704.1	NX 50 90 30	07
※ 4	4	#21.0	0.65	1.55	73.1	702.4	NX 50 90 40	07
※ 5	5	#21.0	0.60	1.50	74.6	699.5	NX 50 90 50	07
※ 6	6	#20.0	0.55	1.45	74.8	695.3	NX 50 90 60	07
※ 7	7	#20.0	0.50	1.35	75.0	691.3	NX 50 90 70	07
※ 8	8	#19.0	0.45	1.30	75.2	687.1	NX 50 90 80	07
※ 9	9	#19.0	0.40	1.25	75.5	683.1	NX 50 90 90	07
※ 10	10	#18.0	0.35	1.25	75.7	678.7	NX 50 91 00	07
※ 11	11	#18.0	0.30	1.20	76.0	674.8	NX 50 91 10	07
※ 12	12	#17.5	1.40		76.1	670.6	NX 50 91 20	07
※ 13	13	#17.5	1.30		76.4	666.6	NX 50 91 30	07
※ 14	14	#17.5	1.20		76.6	662.7	NX 50 91 40	07
※ 15	15	#17.0	1.15		76.8	658.5	NX 50 91 50	07
※ 16	16	#17.0	1.05		77.1	654.5	NX 50 91 60	07
※ 17	17	#17.0	1.00		77.3	650.3	NX 50 91 70	07
※ 18L	18	#16.5	0.90		69.5	637.7	NX 50 91 80	07
※ 18R	19	#16.5	0.90		85.5	653.7	NX 50 91 90	07
※ 19L	20	#16.5	0.85		70.2	633.7	NX 50 92 00	07
※ 19R	21	#16.5	0.85		86.2	649.7	NX 50 92 10	07
※ 20L	22	#16.0	0.80		69.9	628.4	NX 50 92 20	07
※ 20R	23	#16.0	0.80		85.9	644.4	NX 50 92 30	07
※ 21L	24	#16.0	0.75		70.1	623.9	NX 50 92 40	07
※ 21R	25	#16.0	0.75		86.1	639.9	NX 50 92 50	07
※ 22L	26	#15.5	0.70		70.3	619.1	NX 50 92 60	07
※ 22R	27	#15.5	0.70		86.3	635.1	NX 50 92 70	07
※ 23L	28	#15.5	0.65		70.5	614.6	NX 50 92 80	07
※ 23R	29	#15.5	0.65		86.5	630.6	NX 50 92 90	07
※ 24L	30	#15.5	0.60		71.2	603.4	NX 50 93 00	07
※ 24R	31	#15.5	0.60		87.2	619.4	NX 50 93 10	07
※ 25L	32	#15.5	0.55		71.4	599.0	NX 50 93 20	07
※ 25R	33	#15.5	0.55		87.4	615.0	NX 50 93 30	07
※ 26L	34	#15.0	0.50		71.6	593.4	NX 50 93 40	07
※ 26R	35	#15.0	0.50		87.6	610.4	NX 50 93 50	07
※ 27L	36	#15.0	0.45		71.8	590.0	NX 50 93 60	07
※ 27R	37	#15.0	0.45		87.8	606.0	NX 50 93 70	07
※ 28L	38	#15.0	0.40		72.0	585.2	NX 50 93 80	07
※ 28R	39	#15.0	0.40		88.0	601.2	NX 50 93 90	07
※ 29L	40	#14.5	0.40		72.2	580.0	NX 50 94 00	07
※ 29R	41	#14.5	0.40		88.2	596.0	NX 50 94 10	07
※ 30L	42	#14.5	0.35		72.4	575.3	NX 50 94 20	07
※ 30R	43	#14.5	0.35		88.4	591.3	NX 50 94 30	07
※ 31L	44	#14.5	0.30		72.6	570.6	NX 50 94 40	07
※ 31R	45	#14.5	0.30		88.6	586.6	NX 50 94 50	07
※ 32L	46	#14.5	0.26		72.8	565.7	NX 50 94 60	07
※ 32R	47	#14.5	0.26		88.8	581.7	NX 50 94 70	07
					Bass Strings (Complete Set)	(巻線一式)	NX 50 90 00	29


※ New Parts NR

ランク : Japan only 32

* : New Parts NR

ランク: Japan only

16. Control Panel Assembly (操作パネル Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品名	Remarks	ランク
		Control Panel Assembly	操作パネル Ass'y		
※ 1	AA 50 26 90	Sub Chassis	サブシャーシ		05
※ 2	CB 50 19 80	Control Panel	操作パネル		07
※ 3	CB 50 20 00	Knob	ツマミ VOLUME		01
※ 4	CB 50 20 10	"	ツマミ TREMOLO		01
※ 5	CB 50 20 20	"	ツマミ EQUALIZER		01
※ 6	CB 50 19 90	"	プッシュツマミ		02
※ "	CB 50 23 10	"	Red	Power (CP60M)	01
※ 7	CA 50 04 50	Dust Proof Sheet	防塵シート	VOLUME, TREMOLO	01
※ 8	CA 50 04 60	"	防塵シート	EQUALIZER	02
※ 9	NA 50 04 50	MA Circuit Board	マシン	(Refer to page 39)	21
※ "	NA 50 05 00	"	CP60M	(Refer to page 39)	20
10	EO 33 00 86	Flat Head Tapping Screw	皿タッピングネジ		01
11	EA 02 00 30	Pan Head Screw	ナベ小ネジ		01
12	EA 03 00 66	"	ツマミ		01
13	Ei 03 00 86	Bind Head Tapping Screw	バインドタッピングネジ		01

※ : New Parts NR

ランク: Japan only

CP80D, CP80M

CP70D, CP70M

CP60M


17. Left Panel & MIDI OUT Panel Assemblies (左パネル、MIDI OUT パネル Ass'y)

Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
		Left Panel Assembly	左 パ ネ ル Ass'y		
		MIDI OUT Panel Assembly	CP80M, CP70M	MIDI OUT パネル Ass'y	
1	NA 50 04 60	LP Circuit Board	CP80D, M, CP70D, M	L P シ ー ト (Refer to page 39)	14
2	NA 50 05 10	"	CP60M	" (Refer to page 39)	09
3	NA 50 04 90	MIDI OUT Circuit Board	CP80M, 70M, 60M	MIDI OUT シ ー ト (Refer to page 39)	05
4	LB 20 07 60	Connector	XLR-2-32	キ ャ ノン ソ ケ ッ ツ AC ADAPTER	09
5	LB 30 20 30	"	XLB-3-32	" Balanced Output	06
6	KA 10 12 80	Power Switch	CP80M, 70M	パ ワ ー ス イ ッ チ	04
7	AA 50 26 80	Left Panel	CP80D, M, CP70D, M	左 パ ネ ル	07
8	AA 50 29 50	"	CP60M	"	07
9	AA 50 28 40	MIDI OUT Panel	CP80M, CP70M	MIDI OUT パ ネ ル	06
10	EM 13 00 86	Oval Head Tapping Screw	3×8 FNM3-3G	丸 皿 タ ッ ピ ン ネ ジ	01
11	EA 33 00 86	Pan Head Screw	M3×8 BI	ナ ベ 小 ネ ジ	01
12	EV 41 30 36	Toothed Lock Washer	A3S BI	歯 付 座 金	01
13	EV 10 00 36	Hexagonal Nut	M3 Ye	六 角 ナ ッ ト	01

* : New Parts NR


ランク: Japan only

● MIDI OUT Panel Assembly (CP80M, CP70M)




CP8OD, CP8OM
CP7OD, CP7OM
CP6OM

● Left Panel Assembly(CP8OD,8OM,CP7OD,7OM)



● Left Panel Assembly(CP6OM)




CP80D, CP80M

CP70D, CP70M


CP60M

18. MIDI Assembly (MIDI Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
		MIDI Assembly	MIDI Ass'y		
1	NB 11 00 10	Switch Unit	88L	スイッチユニット	CP80M (PF15) 19
"	NB 11 00 30	"	76L	"	CP70M, CP60M (YP30) 18
2	NB 11 00 20	"	88H	"	CP80M (PF15) 20
"	NB 11 00 40	"	76H	"	CP70M, CP60M (YP30) 20
※ 3	MZ 50 09 60	Cable Assembly	MIDI	束 線	CP80M, CP70M 10
※ "	MZ 50 10 10	"	"	"	CP60M 10
※ 4	MZ 50 09 50	"	KS	"	09
※ 5	MA 50 04 70	MIDI Circuit Board		MIDI シート (Refer to page 40)	18
※ 6	AA 50 28 90	Switch Cover	88 Upper	スイッチユニットケース	CP80M 13
※ "	AA 50 28 50	"	76 Upper	"	CP70M, CP60M 14
※ 7	AA 50 29 00	"	88 Lower	"	CP80M 07
※ "	AA 50 28 60	"	76 Lower	"	CP70M, CP60M 10
※ 8	AA 50 28 70	Connector Cover		コネクター カバー	04
※ 9	AA 50 28 80	Circuit Board Cover		MIDI シート カバー	05
※ 10	CB 50 23 30	Insulation Sheet		絶縁シート	CP80M 06
"	CB 50 23 20	"		"	CP70M, CP60M 06
11	ED 03 01 66	Bind Head Screw	M3×16	Ye バインド 小ネジ	01
12	ED 03 00 66	"	M3×6	Ye "	01

19. MIDI Switch Panel Assembly (MIDI スイッチパネル Ass'y)



Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク
		MIDI Switch Panel Assembly	MIDI SW パネル Ass'y		
*	1 NA 50 04 80	MIDI Switch Circuit Board	CP80M, CP70M	MIDI SW シート (Refer to page 39)	06
*	" NA 50 05 20	"	CP60M	" (Refer to Page 39)	05
*	2 CB 50 19 90	Knob	Black	プッシュ SW	02
*	3 CB 50 21 10	MIDI Switch Panel		MIDI SW パネル	04
	4 Ei 03 00 66	Bind Head Tapping Screw	3×6 Ye	バインドタッピングネジ	01

* : New Parts NR

ランク: Japan only

CP80D,CP80M**CP70D,CP70M****CP60M****20. Electrical Parts (電気部品)**

Ref. No.	Part No.	Description	品 名	Remarks	ランク	
	NA 50 04 50	MA Circuit Board	M A S I T	CP70D,CP70M,CP80D,CP80M	21	
	NA 50 05 00	"	"	CP60M	20	
*	iG 00 13 90	IC	NJM4558DV	I C	03	
*	iG 06 92 00	"	NJM2041DD	"	05	
*	FZ 00 64 60	Electrolytic Cap.	100μF 16V	ケミコン	01	
*	FZ 00 42 40	" (Non-polar)	1μF 50V	B P ケミコン	01	
*	FZ 00 65 60	" "	2.2μF 50V	"	01	
*	iC 15 71 50	Transistor	2SC1571F	トランジスタ	03	
*	iE 00 00 10	FET	2SK30A (Y)	F E T	03	
*	iH 00 02 40	Diode	1S1885	ダイオード	01	
*	iF 00 57 00	Zener Diode	RD5.1EB2	ツエナーダイオード	01	
*	iF 00 82 10	LED	GL-9PR24	L E D	01	
*	IK 00 01 80	Photo Conductor	MCD527 L/NG	フォトコンダクタ	06	
*	KA 80 47 40	Push Switch		プッシュスイッチ	POWER,EQUALIZER	03
*	KA 80 47 50	"		"	TREMOLO,EFFECTS	05
*	HQ 42 03 10	Slide Pot.	B100K×2	スライドVR	VOLUME	04
*	HQ 42 03 20	"	C100K×2	"	SPEED	04
*	HQ 42 03 30	"	C20K ×2	"	DEPTH	04
*	HQ 42 03 40	"	S200K,CT	"	EQUALIZER	03
*	HT 41 00 90	Trim Pot.	B100K	半固定VR	02	
*	HT 41 00 80	"	B22K	"	02	
*	LB 10 01 10	Connector Pin		コネクタピン	01	
*	LB 30 07 50	Connector Base Pin	3P SE	コネクタベースピン	01	
*	LB 60 31 00	"	11P SE	"	02	
*	LB 60 29 10	"	12P SE	"	02	
	NA 50 04 60	LP Circuit Board		L P S I T	CP70D,CP70M,CP80D,CP80M	14
	NA 50 05 10	"		"	CP60M	09
*	iG 02 78 50	IC	μPC78L12	I C	03	
*	FZ 00 64 70	Electrolytic Cap.	220μF 25V	ケミコン	01	
*	FZ 00 64 80	"	470μF 25V	"	02	
*	iC 15 71 50	Transistor	2SC1571F	トランジスタ	03	
*	iF 00 56 80	Zener Diode	RD16EB3	ツエナーダイオード	01	
*	LB 60 75 30	Phone Jack	HLJ2336-01-3060	ホーンジャック	SEND,RETURN	04
*	LB 20 29 30	"	HLJ0521-01-110	"	OUTPUT	02
*	GD 90 06 90	Line Transformer		ライントランス	CP70D,CP70M,CP80D,CP80M	07
*	LB 60 24 60	Connector Base Pin	7P TE	コネクタベースピン	01	
*	LB 60 46 70	"	15P TE	"	02	
	NA 50 04 90	MIDI OUT Circuit Board		MIDI OUT シート	CP60M,CP70M,CP80M	05
	LB 20 29 30	Phone Jack	HLJ0521-01-110	ホーンジャック	MIDI FOOT SW	02
	LB 50 05 20	DIN Socket	5P	DIN ソケット	MIDI OUT	03
	LB 91 80 70	Connector Base Pin	7P TE	コネクタベースピン	01	
	NA 50 04 80	MIDI Switch Circuit Board		MIDI SW シート	CP70M,CP80M	06
*	NA 50 05 20	"		"	CP60M	05
*	KA 80 53 80	Push Switch		プッシュスイッチ	04	
*	iF 00 82 10	LED	GL-9RP24	L E D	01	
*	LB 60 30 00	Connector Base Pin	7P BE	コネクタベースピン	CP70M,CP80M	03
*	LB 91 90 70	"	7P SE	"	CP60M	01

※ : New Parts NR

ランク: Japan only

* : New Parts NR

ランク: Japan only